

تعليمات السلامة العامة:

- ✓ قبل استخدام هذا المنتج، و قراءة هذا الدليل بعناية و الاحتفاظ بها مع شهادة الضمان والفاتورة، و إذا أمكن، التعبئة والتغليف الأصلي، بما في ذلك حزمة الداخلية. إذا أعطيت هذه الوحدة إلى شخص ثالث يعطى الدليل معها.
- ✓ يجب استخدام هذا المنتج فقط من القطاع الخاص وللغرض الذي كان المقصود به.
- ✓ إنها ليست مناسبة للاستخدام التجاري.
- ✓ لا تستخدم في الخارج. يبقه بعيدا عن الحرارة وأشعة الشمس المباشرة والرطوبة (لا تزج في أي حال في السوائل والزوايا من الأثاث). لا تستخدم هذا الجهاز بأيد مبتلة. إذا تعرض الجهاز للرطوبة، يفصل على الفور.
- ✓ في حالة عدم استخدام الجهاز، عند تثبيت الملحقات عند تنظيف أو في حالة عطل، إيقاف الطاقة وفصل منهجي (سحب القابس، وليس الكابل)
- ✓ استخدام المكونات الأصلية فقط.
- ✓ اتبع "إرشادات السلامة الخاصة" الواردة أدناه.

تحذير!

- ✓ للحفاظ على سلامة أطفالك، يتركوا بعيدا عن جميع التعبئة والتغليف (أكياس البلاستيك وقطع السائبة، والبوليسترين وغيرها)
- ✓ لا يستخدم هذا الجهاز من قبل أشخاص (بما في ذلك الأطفال) ذوي القدرات المادية والحسية أو العقلية المحدودة، والذين تنقصهم التجربة و / أو المعرفة ما لم يتم الإشراف عليهم أو في تواجد شخص مسؤول عن تعليمات سلامتهم عند استخدام الجهاز.
- ✓ لا ينبغي تنظيف وصيانة المنتج من قبل الأطفال، ما لم تشرف عليهم.

تحذير!

- ✓ لم يتم تصميم هذا الجهاز لتكون مغمورة في الماء أثناء التنظيف.
- ✓ اتبع الإرشادات التي أدرجنا لك في "تنظيف وصيانة".

استخدام البطاريات:

تحذير!

- ✓ لا تعرض البطاريات لاشعة الشمس العالية. لا ترمي البطاريات في النار. خطر الانفجار.
- ✓ لا تترك البطاريات في متناول الأطفال.
- ✓ لا تحاول فتح البطاريات بالقوة

تحذير!

- ✓ تجنبوا أي اتصال بمواد حديدية (خواتم-إبر-الخ) خطر التكهرب
- ✓ قد يؤدي خطر التكهرب إلى الإلتهاب خطر الحرق.
- ✓ لأكثر سلامة ينصح بتغطية البطاريات بشريط لاصق أثناء عملية النقل
- ✓ في حالة تدفق البطاريات لاتدع للسائل أي اتصال مع العيون أو الأغشية المخاطية
- ✓ حالة حدوث ثلوث، يجب غسل اليدين، وشطف العينين بالماء البارد واستشارة الطبيب في حالة وجود ألم مستمر.

تعليمات ال

تثبيت البطاريات:

ملاحظة !: إذا لزم الأمر، تغطي البطاريات المرفقة بورقة من البلاستيك للنقل.

- 1- انزع ورقة البلاستيك قبل تثبيتها في الجهاز.
- 2- افتح المكان الخاص بالبطاريات المتواجد خلف الجهاز.
- 3- ادخل 3 بطاريات من نوع AAA/R03. يرجى احترام القطبية.

4- اغلق الغطاء.

- 5- تنزع البطاريات في حالة عدم استعمال الجهاز لمدة معينة.
- 6- تغير البطاريات في حالة ظهور علامة بطارية ضعيفة - +

تحذير: لا يجب استخدام بطاريات من نوع مختلف أو بطاريات قديمة وجديدة في نفس الوقت.

طريقة الاستعمال

- ✓ ميزان الأشخاص هذا مصمم لبيبن زيادة أو نقص في الوزن بدقة.
 - ✓ ضعوا الميزان على سطح صلب و مستو (تفادوا البساط). تسبب الأسطح الغير مستوية عدم الدقة.
 - ✓ شغلوا الميزان بالضغط بخفة بالرجل على الجهة اليمنى من سطح المشغل.
 - ✓ تظهر ثلاث خطوط أفقية على العارض المضيء للإشارة إلى تشغيل الجهاز يظهر بعدها "0" كلف.
 - ✓ اصعدوا على الميزان مع الحرص على التوزيع الجيد لوزنكم وانتظروا حتى يعلن الميزان وزنكم.
 - ✓ يتوقف الميزان أوتوماتكيا عندما تنزلون من عليه. فهذا يزيد من مدة حياة البطاريات.
- نصائح الاستعمال والصيانة**
- ✓ زنوا أنفسكم من دون ملابس و لا حذاء، قبل الأكل و دائما في نفس الوقت. إن الوقت المناسب للوزن عند الاستيقاظ.
 - ✓ يضبط الميزان عند 0.5 كلف بالزيادة أو بالنقصان.
 - ✓ إذا وزنتم أنفسكم مرتين و حصلتم على قيمتين مختلفتين فهذا يعني أن وزنكم الحقيقي هو الذي بين هذين العددين.
 - ✓ لا تضعوا الجهاز في وضعية عمودية عندما لا يكون يعمل، فإنه يؤدي إلى استهلاك البطارية.
 - ✓ لا تستخدموا الجهاز لوزن يفوق 120 كلف، فهذا يؤدي إلى إتلاف الجهاز.

التنظيف:

- ✓ لا تغطسوا الجهاز أبدا في الماء.
- ✓ لا تستعملوا فرشاة ذات سلك معدني أو أي مواد كاشطة.
- ✓ لا تستخدم المنظفات القاسية.
- ✓ نظفوا الجهاز بمسحة مبللة قليلا. الحرص على عدم السماح للرطوبة أو السائل بالتسرب داخل الجهاز