

PESE PERSONNE AVEC AFFICHEUR LCD

Manuel d'utilisation



Cher utilisateur, avant la première utilisation, Lire la présente notice d'utilisation en respectant les consignes de sécurité et les Conseils d'utilisation. Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes.

Conservez là pour une utilisation ultérieure. Déballez l'appareil en conservant tous les emballages.

MISES EN GARDE IMPORTANTES

- Lire attentivement le manuel d'instructions avant de vous servir de cet appareil.
- Conserver le présent manuel d'instructions.
- Cet appareil est destiné, uniquement, à un usage ménager et utilisations semblables comme :
 - Les cuisines du personnel, dans les magasins, les bureaux et autres lieux de travail.
 - Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel.
 - Un environnement de type :
 - Maisons de ferme • Chambres d'hôtes.
- L'utiliser en suivant les indications de la notice.
- Ne jamais utiliser cet appareil à proximité des baignoires, des douches, des lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.
- Ne jamais utiliser cet appareil à proximité de projections d'eau.
- Ne jamais utiliser cet appareil avec les mains mouillées ou humides.
- Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes.
- L'appareil doit être utilisé conformément à sa destination. Aucune responsabilité ne saurait être engagée pour tout dommage, éventuellement, causé par une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, et par des adultes, ayant, des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont été formés et encadrés pour son utilisation, en toute sécurité et en comprenant les risques encourus.
- Nettoyage et entretien ne doivent pas être faits par des enfants, sans surveillance.

- Cet appareil n'est pas un jouet, Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec.
- Afin de protéger les enfants, ne pas laisser traîner les emballages (sac en plastique, carton, polystyrène . . .) et ne jamais les laisser jouer avec les films en plastique :

IL Y A RISQUE D'ETOUFFEMENT.

- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou dans un autre liquide, et ce, pour quelque raison que ce soit.
- Ne jamais mettre l'appareil dans un lave-vaisselle.
- Ne jamais installer l'appareil à proximité de surfaces chaudes.
- Installer toujours cet appareil dans un environnement sec. Ne pas utiliser ou laisser cet appareil, à l'extérieur quand il pleut.
- Ne jamais se servir d'accessoires non recommandés par le constructeur. Ceux-ci pourraient constituer un danger pour l'utilisateur et risqueraient d'endommager l'appareil.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de contrôle à distance.
- Veiller à toujours poser l'appareil sur une surface plate et stable.
- Veiller à ne pas couvrir l'appareil et à ne rien poser dessus.
- Un Mauvais fonctionnement et l'utilisation incorrecte peuvent endommager l'appareil et causer des blessures à l'utilisateur.
- Cet appareil est conforme aux normes en vigueur, relatives à ce type de produit.
- L'appareil ne doit pas être utilisé, s'il est tombé ou, s'il présente des signes visibles de dommages, ou s'il fuit.
- En ce qui concerne les instructions de nettoyage de l'appareil, se référer au paragraphe ci-après de la notice.

INFORMATIONS GENERALES

Le symbole «LIVRE OUVERT» signifie une recommandation de lire des choses importantes contenues dans la notice.



Le symbole «POUBELLE» barrée, sigle DEEE (Déchet d'équipement électrique et électronique) signifie, qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement.



Le symbole "marquage CE" est la garantie du respect des Normes Européennes harmonisées, facultatives, qui traduisent les exigences essentielles en spécifications techniques. Ces normes ne sont pas obligatoires mais sont garantes de la conformité aux exigences essentielles.



Le symbole ROHS (Restriction of use of certain Hazardous Substances) relative à la protection de l'environnement certifie que pour chacune des 5 substances dangereuses • mercure • plomb • chrome hexavalent • produits de protection contre les flammes PBB et PBDE, La concentration maximale est égale ou inférieure à 0,1% du poids du matériau homogène, et 0,01% pour la 6^{ème} • le cadmium.



Le symbole « TRIMAN » indique que le consommateur est invité à se défaire du produit dans le cadre d'une collecte séparée (par exemple la poubelle de tri, la déchetterie, le point d'apport volontaire).



Pour plus d'information : <http://www.quefairedemesdechets.fr>

Le symbole " CMIM " est la garantie du respect des Normes **Marocaines** harmonisées, facultatives, qui traduisent les exigences essentielles en spécifications techniques.



Ces normes ne sont pas obligatoires mais sont garantes de la conformité aux exigences essentielles.

PRECAUTION D'UTILISATION

- Ne pas utiliser l'appareil si la partie en verre, ou tout autre partie, est brisée ou endommagée d'une quelconque manière.
- Manipuler et/ou bouger l'appareil avec précaution.
- Ne verser aucun liquide sur l'appareil.
- Ne pas monter sur la balance avec des chaussures, ou les pieds mouillés ou des chaussettes humides.
- Ne pas poser d'objets sur la balance qui pourraient endommager le verre et/ou l'appareil.

INSTRUCTIONS

- Retirez le film isolant de l'arrière de la balance près du compartiment à piles avant l'utilisation.
- Placez la balance sur une surface plane et dure avant de peser.
- Montez sur la balance, équilibrez votre poids uniformément et attendez que l'écran affiche votre poids. Votre poids clignotera sur l'affichage pendant 10 secondes.
- Appuyez sur le bouton près du boîtier de la batterie et vous pourrez choisir l'unité différente : kg/lb.
- Remplacez la batterie immédiatement lorsque vous voyez l'indicateur de batterie faible.

ATTENTION :

- Ne laissez aucun objet sur la balance lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Gardez la surface de la balance et vos pieds au sec lors de la pesée.
- Assurez-vous de vous tenir au centre de la balance pour éviter qu'elle ne bascule.
- Évitez de faire tomber ou de heurter la balance.
- Essuyez la surface de la balance avec un chiffon propre et sec si nécessaire.
- Ne lavez pas la balance avec de l'eau, le mécanisme de la balance peut être endommagé s'il est immergé dans l'eau.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Ne jamais utiliser de nettoyant abrasif.
2. Eloigner l'appareil de toutes sources de chaleur et d'un environnement trop humide.
3. Pour un résultat précis, poser la balance sur un sol plat, solide et non glissant.
4. Nettoyer la balance uniquement au détergent neutre et avec un linge ou une éponge humide.
5. Retirer les piles si la balance n'est pas utilisée pendant une longue période et la ranger dans un endroit propre et sec.
6. Ne pas essayer de démonter ou de réparer la balance.
7. Utiliser la balance avec précaution. Ne pas la faire tomber ou sauter dessus.

Changement des piles

Quand l'écran affiche « lo » ou que la balance ne s'allume plus il est vraisemblable de devoir changer les piles.

Oter le capot du logement des piles, situé à l'arrière de l'appareil.

Remplacer les 2 piles par des piles neuves similaires (non fournies) en respectant le sens de polarité indiqué.

Refermer le capot.

Conditions Générales de Garantie SoTech Techwood

Avant d'être livrés, tous nos produits sont soumis à un contrôle rigoureux. Cet appareil est garanti 24 mois (pièces et M.O » à partir de la date d'achat du produit par le consommateur.

Les justificatifs de garantie sont :

- la facture et/ou ticket de caisse avec le modèle de l'appareil et la date d'achat.

Sans ces justificatifs, aucun remplacement gratuit, ni aucune réparation gratuite, ne peut être effectué.

Pendant la durée de la garantie, nous prenons en charge, gratuitement, les défauts de l'appareil ou des accessoires, découlant d'un vice de matériaux ou de fabrication par réparation ou, remplacement.

- Toute réparation ou échange entraînera automatiquement une extension de la garantie de 6 mois.

En cas de recours à la garantie, rapporter l'appareil complet à votre revendeur, accompagné de la preuve d'achat.

- En cas de retour d'un appareil défectueux, nous vous conseillons d'envoyer l'appareil dans son emballage d'origine ou dans un emballage bien protégé afin d'éviter tout dommage.

- La garantie n'est pas applicable aux pièces fragiles en verre, en céramique, en matière plastique, etc..., lorsque leur défaillance n'est pas imputable à un défaut de fabrication ou de conception.

Les pièces d'usure (par exemple : les charbons de moteurs, crochets, courroies d'entraînement, télécommande de rechange, brosses à dents de rechange, lames de scies etc.) ainsi que leur nettoyage, entretien ou remplacement, ne sont pas garantis, et sont donc à votre charge.

En cas d'intervention étrangère, la garantie devient caduque.

Après écoulement de la durée de garantie, les réparations peuvent être effectuées, contre paiement, par le commerce spécialisé ou un service de réparation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Pesée maximale 180kg / 396 Livres
- Unité kg / lb
- Alimentation 2 Piles 1,5V LR03 ou AAA (fournies)
- Fonctions :
 - Mise en marche automatique
 - Mise hors tension automatique
 - Affichage de batterie faible « Lo »
 - Affichage de surpoids « oL »

Fabriqu  en RPC

Les caract ristiques peuvent changer sans avis pr alable

PROTECTION ENVIRONNEMENTALE

(Destruction des batteries)

Pour retirer les piles :

- Ouvrir le compartiment des piles et les r cup rer.
- LA BATTERIE OU PILE DOIT  TRE RETIR E AVANT QUE L'APPAREIL SOIT DONN  AU R BUS.
- UNE BATTERIE CONTIENT NICKEL CADMIUM ET / OU LITHIUM ET / OU NICKEL-METAL HYDRIDE, ELLE DOIT  TRE  LIMIN E DE FA ON S RE.
- NE PAS LA JETER DANS UNE POUBELLE, MAIS LA DONNER AU CENTRE DE TRAITEMENT DES D CHETS.
 - NE PAS D MONTER NI MODIFIER LA BATTERIE
 - NE PAS COURT-CIRCULER LA BATTERIE
 - NE PAS JETER LA BATTERIE AU FEU
 - NE PAS EXPOSER LA BATTERIE   DES TEMP RATURES  LEV ES



ATTENTION !

Ne pas exposer le produit ou sa batterie à une chaleur intense, ne pas les laisser en plein soleil.

Ne pas exposer le produit à des conditions météorologiques extrêmes et le protéger de l'humidité ou de toute immersion. Dans pareil cas, mettre le produit et sa batterie en sécurité dans un contenant fermé et ininflammable

Éviter les chocs ; en cas de choc violent, mettre la batterie en sécurité dans un contenant fermé et ininflammable.

Ne pas utiliser le produit durant sa charge

Ne jamais charger le produit avec un autre chargeur que celui d'origine ou celui conseillé dans la notice.

Ne pas laisser un appareil en charge toute la nuit ou sans surveillance.