

PULVERISATEUR D'HUILE ET DE VINAIGRE

Manuel d'utilisation



Cher utilisateur, avant la première utilisation, Lire la présente notice d'utilisation en respectant les consignes de sécurité et les Conseils d'utilisation. Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes. Conservez là pour une utilisation ultérieure. Déballez l'appareil en conservant tous les emballages.

MISES EN GARDE IMPORTANTES

- Lire attentivement le manuel d'instructions avant de vous servir de cet appareil.
- Conserver le présent manuel d'instructions.
- Cet appareil est destiné, uniquement, à un usage ménager et utilisations semblables comme :
 - Les cuisines du personnel, dans les magasins, les bureaux et autres lieux de travail.
 - Un environnement de type :
 - Maisons de ferme • Chambres d'hôtes.
 - Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel.
- L'utiliser en suivant les indications de la notice.
- L'appareil doit être utilisé conformément à sa destination. Aucune responsabilité ne saurait être engagée pour tout dommage, éventuellement, causé par une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, et par des adultes, ayant, des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont été formés et encadrés pour son utilisation, en toute sécurité et en comprenant les risques encourus.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Nettoyage et entretien ne doivent pas être faits par des enfants, sans surveillance.
- Cet appareil n'est pas un jouet, ne pas laisser de petits enfants ou des personnes handicapées jouer avec.
- Afin de protéger les enfants, ne pas laisser traîner les emballages (sac en plastique, carton, polystyrène . . .) et ne jamais les laisser jouer avec les films en plastique :

IL Y A RISQUE D'ETOUFFEMENT.

- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou dans un autre liquide, et ce, pour quelque raison que ce soit.
- Ne jamais mettre l'appareil dans un lave-vaisselle.
- Ne jamais installer l'appareil à proximité de surfaces chaudes.
- Ne jamais se servir d'accessoires non recommandés par le constructeur. Ceux-ci pourraient constituer un danger pour l'utilisateur et risqueraient d'endommager l'appareil.
- Cet appareil est conforme aux normes en vigueur, relatives à ce type de produit.
- Garder l'appareil au sec.
- L'article ne doit pas être utilisé s'il est tombé ou s'il y a des signes visibles de dommages ou s'il fuit.
- En ce qui concerne les instructions de nettoyage de l'appareil, se référer au paragraphe ci-après de la notice.
- Cet appareil est destiné exclusivement à un usage domestique.
- Ne pas placer l'appareil à proximité d'un poêle ou d'une source de chaleur. La bouteille est en plastique et pourrait être endommagée.

INFORMATIONS GENERALES

Le symbole «LIVRE OUVERT» signifie une recommandation de lire des choses importantes contenues dans la notice.



Le symbole «POUBELLE» barrée, sigle DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique) signifie, qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement.



Le symbole "marquage CE" est la garantie du respect des Normes Européennes harmonisées, facultatives, qui traduisent les exigences essentielles en spécifications techniques. Ces normes ne sont pas obligatoires mais sont garantes de la conformité aux exigences essentielles.



Le symbole ROHS (Restriction of use of certain Hazardous Substances) relative à la protection de l'environnement certifie que pour chacune des 5 substances dangereuses • mercure • plomb • chrome hexavalent • produits de protection contre les flammes PBB et PBDE, La concentration maximale est égale ou inférieure à 0,1% du poids du matériau homogène, et 0,01% pour la 6^{ème} • le cadmium.



Le symbole « TRIMAN » indique que le consommateur est invité à se défaire du produit dans le cadre d'une collecte séparée (par exemple la poubelle de tri, la déchetterie, le point d'apport volontaire).



Pour plus d'information : <http://www.quefairedemesdechets.fr>

NETTOYAGE MAINTENANCE & RANGEMENT

- Nettoyer l'extérieur de l'appareil avec une éponge ou un linge légèrement humide.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide !
- Ne jamais utiliser produits abrasifs, de brosse métallique ou autre objet coupant.
- Retirer l'unité de pompage. Ecarter légèrement le haut des bouteilles et les faire glisser une vers le haut et l'autre vers

le bas, pour les séparer.

- Pour laver les bouteilles avec de l'eau et un produit à vaisselle :
 - Remplir les deux bouteilles avec 1/3 d'eau tiède et une petite quantité de produit vaisselle.
 - Accrocher et fixer les bouteilles ensemble.
 - Remettre la pompe en place et pomper à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il ne reste plus de liquide.
 - Remplir à nouveau les bouteilles avec de l'eau tiède uniquement et pomper l'eau pour rincer et nettoyer le système de pompe du liquide vaisselle précédemment utilisé.
 - Sécher avant de réassembler les parties.


Notes : Utiliser une brosse à vaisselle ou une éponge si nécessaire.

Les pièces ne sont pas compatibles lave-vaisselle.

- Garder l'appareil dans un endroit frais et sec, hors d'accès des enfants.

CONNAITRE SON APPAREIL

1. Sortie du vinaigre
2. Sortie de l'huile
3. Poignée pour activer la diffusion
4. Graduation mobile réglable
5. Tubes plongeurs
6. Embout blanc à tremper dans l'huile
7. Embout noir à tremper dans le vinaigre
8. Réservoirs transparents
9. Réservoir pour le vinaigre
10. Réservoir pour l'huile



PREMIÈRE UTILISATION

- . Retirer la pompe pour la nettoyer.
- . Saisir la pompe par l'échelle de dosage, la tourner dans le sens antihoraire et la soulever.
- . Nettoyer toutes les pièces conformément aux instructions de la section « Nettoyage et entretien ».
- . Accrocher les deux récipients ensemble et remplir celle marquée " Huile " avec de l'huile celle marquée " Vinaigre " avec du vinaigre.

Notes : Chaque flacon peut contenir 100 ml.

L'huile et le vinaigre ne doivent pas contenir d'épices ni de matière solide car cela pourrait bloquer la fonction de pulvérisation.

- . Remettre la pompe en place.

Note : S'assurer que le tube avec le filtre de pompe blanc (à l'extrémité du tube), est placé dans la bouteille avec de l'huile et que le tube avec le filtre de pompe noir (à l'extrémité du tube), est placé dans la bouteille avec du vinaigre.

- . Tourner la pompe dans le sens horaire (dans le sens des aiguilles d'une montre) pour la verrouiller.
- . Ajuster le dosage (voir ci-dessous) et pomper l'huile et / ou le vinaigre en appuyant à plusieurs reprises sur la gâchette.
- . La finesse de la diffusion de l'huile et / ou du vinaigre dépend de la vitesse à laquelle la gâchette est enfoncée.

Pour une application fine de l'huile et du vinaigre, appuyer sur la gâchette rapidement.

Pour une application plus épaisse, appuyer sur la gâchette plus lentement et plus doucement.

NOTE : IL EST RECOMMANDÉ DE GARDER LES RÉSERVOIRS REMPLIS À 80% POUR UN FONCTIONNEMENT OPTIMAL.

DOSAGE

Pour la même quantité d'huile et de vinaigre, tourner la tête de pompe de sorte que la flèche marque 50/50 sur l'échelle de dosage.

Pour l'huile uniquement, tourner la tête de pompe de manière à ce que la flèche marque 100% vers la bouteille d'huile.

Pour seulement le vinaigre, tourner la tête de pompe de manière à ce que la flèche marque 100% vers la bouteille de vinaigre.

Notes : Entre les deux réglages 100%, ou 50% au milieu, il est possible de faire son propre pourcentage de mélange d'huile et de vinaigre en tournant + ou - la tête de pompe.

Pour de meilleurs résultats, utiliser une huile fine à température ambiante. Une huile plus épaisse et / ou froide peut entraîner un jet unique plutôt qu'une pulvérisation.

Astuces

- . Vaporiser de l'huile dans une poêle ou un moule de cuisson avant de commencer la friture ou la cuisson pour obtenir une cuisson faible en gras.
- . Vaporiser sur la salade ou les pâtes.
- . Vaporiser une plaque de barbecue ou une surface enduite.

Ne jamais vaporiser sur un feu ouvert !

- . Conserver le pulvérisateur à température ambiante normale.
- . Ne pas laisser exposé à la lumière directe du soleil.

GARANTIE

Avant d'être livrés, tous nos produits sont soumis à un contrôle rigoureux. Cet appareil est garanti 24 mois à partir de la date d'achat.

Les justificatifs de garantie sont :

- la facture et
- le bon de garantie (situé sur le coté ou le fond de la boîte) tamponné et rempli.

Sans ces justificatifs, aucun remplacement gratuit, ni aucune réparation gratuite, ne peut être effectué.

Pendant la durée de la garantie, nous prenons en charge, gratuitement, les défauts de l'appareil ou des accessoires, découlant d'un vice de matériaux ou de fabrication par réparation ou, remplacement.

Les prestations dans le cadre de la garantie n'entraînent aucune prorogation de la durée de garantie et ne donne pas droit à une nouvelle garantie !

En cas de recours à la garantie, rapporter l'appareil complet à votre revendeur,

dans son emballage d'origine, accompagné de la preuve d'achat.

La casse de pièces en verre ou en plastique est, dans tous les cas, à votre charge !

Les défauts sur les accessoires ou les pièces d'usure (par exemple : les charbons de moteurs, crochets, courroies d'entraînement, télécommande de rechange, brosses à dents de rechange, lames de scies etc.) ainsi que le nettoyage, l'entretien ou le remplacement de pièces d'usure ne sont pas garantis et sont donc payants !

En cas d'intervention étrangère, la garantie devient caduque.

Après écoulement de la durée de garantie, les réparations peuvent être effectuées, contre paiement, par le commerce spécialisé ou un service de réparation.

En cas d'intervention étrangère, la garantie devient caduque.

**Produit importé par SoTech International
" LE PERIPOLE " N°A-107
33, Avenue du Marechal de Lattre de Tassigny
94120 Fontenay sous-bois - France**

Le symbole " CMIM " est la garantie du respect des Normes **Marocaines** harmonisées, facultatives, qui traduisent les exigences essentielles en spécifications techniques.



Ces normes ne sont pas obligatoires mais sont garantes de la conformité aux exigences essentielles.