

### DESHYDRATEUR ELECTRIQUE

### Manuel d'utilisation



Cher utilisateur, avant la première utilisation, Lire la présente notice d'utilisation en respectant les consignes de sécurité et les Conseils d'utilisation. Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes. Conservez là pour une utilisation ultérieure. Déballez l'appareil en conservant tous les emballages.

## MISES EN GARDE IMPORTANTES

- Lire attentivement le manuel d'instructions avant de vous servir de cet appareil.
- Conserver le présent manuel d'instructions.
- Vérifier que la tension de l'installation électrique correspond bien à celle indiquée sur l'appareil.
- Cet appareil est destiné, uniquement, à un usage ménager et utilisations semblables comme :
  - Les cuisines du personnel, dans les magasins, les bureaux et autres lieux de travail.
  - - Un environnement de type :
    - Maisons de ferme • Chambres d'hôtes.
  - Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel.
- L'utiliser en suivant les indications de la notice.
- Ne jamais utiliser cet appareil à proximité des baignoires, des douches, des lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.
- Ne jamais utiliser cet appareil à proximité de projections d'eau.
- Ne jamais utiliser cet appareil avec les mains mouillées ou humides.
- Si malencontreusement l'appareil est mouillé, retirer immédiatement la fiche de la prise de courant.
- Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes.
- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.
- L'appareil doit être utilisé conformément à sa destination. Aucune responsabilité ne saurait être engagée pour tout dommage, éventuellement, causé par une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et

de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus.

- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.
- Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Afin de protéger les enfants, ne pas laisser traîner les emballages (sac en plastique, carton, polystyrène . . .) et ne jamais les laisser jouer avec les films en plastique :

### **IL Y A RISQUE D'ETOUFFEMENT.**

- De temps à autre, vérifier le cordon d'alimentation électrique en recherchant d'éventuels dommages.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou dans un autre liquide, et ce, pour quelque raison que ce soit.
- Ne jamais mettre l'appareil dans un lave-vaisselle.
- Ne jamais installer l'appareil à proximité de surfaces chaudes.
- Ne pas se servir d'un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé(e), ou après qu'il ait connu un dysfonctionnement ou avoir été endommagé en quoi que ce soit.
- Si le cordon d'alimentation électrique ou l'appareil est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire\* afin d'éviter tout danger.
- Débrancher le câble d'alimentation du réseau électrique avant toute opération de nettoyage, de maintenance et de montage d'accessoires.
- Installer toujours cet appareil dans un environnement sec. Ne pas utiliser ou laisser cet appareil, à l'extérieur quand il pleut.

- Ne jamais se servir d'accessoires non recommandés par le constructeur. Ceux-ci pourraient constituer un danger pour l'utilisateur et risqueraient d'endommager l'appareil.
- Ne jamais utiliser de cordon électrique ou connecteur autre que celui fourni avec l'appareil.
- Ne jamais déplacer l'appareil en le tirant par le cordon d'alimentation électrique et Veiller à ce que le cordon d'alimentation électrique ne puisse pas être coincé de quelque façon que ce soit.
- Ne pas enrouler le cordon d'alimentation électrique autour de l'appareil et ne pas le plier.
- Veiller à ce que le cordon d'alimentation électrique n'entre jamais en contact avec les parties chaudes de cet appareil.
- S'assurer que l'appareil a refroidi avant de le nettoyer et de le ranger.
- Les surfaces sont susceptibles de devenir chaudes au cours de l'utilisation. Les surfaces sont susceptibles de devenir chaudes au cours de l'utilisation. Ne jamais toucher les parties, de cet appareil, qui pourraient devenir très chaudes en utilisation, Risque de brûlures.
- Prendre garde que les parties chaudes de l'appareil n'entrent jamais en contact avec des matières inflammables, comme des rideaux, tissus, etc. pendant qu'il est en fonctionnement, car un incendie pourrait se déclencher.
- Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
- Veiller à toujours Poser l'appareil sur une surface plate et stable.
- Veiller à ne pas couvrir l'appareil et à ne rien poser dessus.
- Toujours retirer la fiche de la prise murale si l'appareil n'est pas utilisé.
- Lors de l'utilisation d'une rallonge, toujours s'assurer que le câble est entièrement déroulé du dévidoir.

- Utiliser uniquement des rallonges approuvées CE. La puissance admissible doit être au minimum de 16A, 250V, 3000W.
  - Un Mauvais fonctionnement et l'utilisation incorrecte peuvent endommager l'appareil et causer des blessures à l'utilisateur.
  - Cet appareil est conforme aux normes en vigueur, relatives à ce type de produit.
  - L'appareil ne doit pas être laissé sans surveillance quand il est connecté à l'alimentation principale.
  - L'appareil ne doit pas être utilisé, s'il est tombé ou, s'il présente des signes visibles de dommages ou s'il fuit.
  - Cet appareil est destiné exclusivement à un usage domestique et à l'intérieur uniquement.
- En ce qui concerne les détails sur la façon de nettoyer les surfaces qui sont au contact des denrées alimentaires, référez-vous au paragraphe ci-après de la notice.

(\*) **Personne compétente qualifiée** : technicien du service après-vente du constructeur ou de l'importateur ou toute personne qualifiée, habilitée et compétente pour effectuer ce type de réparation.

## **NETTOYAGE ET MAINTENANCE**

- Toujours débrancher l'appareil et le laisser refroidir avant de le nettoyer.
- Nettoyer l'extérieur de l'appareil avec une éponge ou un linge légèrement humide.
- Les parties (amovibles), en contact avec la nourriture comme Bol, Fourchette, Spatule etc. peuvent être nettoyés dans de l'eau chaude avec une éponge et du liquide vaisselle ou lavés au lave-vaisselle.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide !
- Ne jamais utiliser produits abrasifs, de brosse métallique

ou autre objet coupant.

- L'appareil ne doit être jamais trempé dans l'eau ou dans un autre liquide.

## INFORMATIONS GENERALES

Le symbole «LIVRE OUVERT» signifie une recommandation de lire des choses importantes contenues dans la notice.



Le symbole «POUBELLE» barrée, sigle DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique) signifie, qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement.




Le symbole "marquage CE" est la garantie du respect des Normes Européennes harmonisées, facultatives, qui traduisent les exigences essentielles en spécifications techniques. Ces normes ne sont pas obligatoires mais sont garantes de la conformité aux exigences essentielles.



Le symbole ROHS (Restriction of use of certain Hazardous Substances) relative à la protection de l'environnement certifie que pour chacune des 5 substances dangereuses • mercure • plomb • chrome hexavalent • produits de protection contre les flammes PBB et PBDE, La concentration maximale est égale ou inférieure à 0,1% du poids du matériau homogène, et 0,01% pour la 6<sup>ème</sup> • le cadmium.



Le symbole « DOUBLE CARRÉ » signifie une double isolation. A la fois une isolation principale et une isolation supplémentaire. Cet appareil ne nécessite aucun raccordement de la masse à un



conducteur de protection mis à la terre. Les matériels à double isolation sont dits de classe II.

Le symbole « VERRE/FOURCHETTE » signifie que l'appareil est compatible et peut entrer en contact avec les denrées alimentaires.



Le symbole « TRIMAN » indique que le consommateur est invité à se défaire du produit dans le cadre d'une collecte séparée (par exemple la poubelle de tri, la déchetterie, le point d'apport volontaire).



Pour plus d'information : <http://www.quefairedemesdechets.fr>

## PREMIERE UTILISATION

Avant la première utilisation, sortir l'appareil et tous les accessoires délicatement. Nettoyer l'habillage extérieur et intérieur de l'appareil avec une éponge ou un torchon humide, sécher et bien essuyer.


Placer l'appareil sur une surface sèche et plane. S'assurer qu'il y a suffisamment d'espace pour faire fonctionner la machine correctement.

Cet appareil sert à sécher les aliments facilement. Il peut faire des fruits et des légumes secs, sécher également de la viande, du poisson, etc.

Ces aliments secs peuvent se conserver longtemps et être utilisés selon les circonstances appropriées.

*Note : L'appareil peut sécher 5 couches car il possède 5 plateaux. Chaque plateau est utilisable séparément.*

## CONNAITRE SON APPAREIL



1. COVERCLE
2. PANIERS
3. APPAREIL
4. AFFICHEUR
5. BOUTONS DE CONTROL
6. BOUTON MARCHE/ARRET (⏻)
7. BOUTON POUR AUGMENTÉ (+)
8. BOUTON POUR DIMINUER (-)
9. BOUTON PARAMETRES (⚙️)

## SELECTION DES ALIMENTS A SECHER

### A. Fruits

La plupart des fruits peuvent être préparés et conservés, mais la durée de séchage varie selon les produits.

*Note : Se reporter au tableau ci-dessous pour plus de détails.*

Sélectionner toujours des fruits mûrs car ils contiennent une plus grande quantité de sucre naturel, alors que les fruits verts peuvent avoir un goût amer après leur déshydratation.

Fruit	Procédure	Temps de séchage en H	Effet
Pomme	Pelée et coupée en tranches de 6 mm d'épaisseur	5~15	Devient douce, recourbée
Banane	Epluchée, coupée en tranches de 3 mm d'épaisseur	10~36	Fragile
Prune	1 minute dans de l'eau bouillante puis ouvrir en moitié	5~25	Devient douce, recourbée
Raisin	1~2 minutes dans de l'eau bouillante	10~36	Devient doux
Citron	coupé en tranches de 6 mm d'épaisseur	5~25	Fragile
Mangue	Pelée et coupée en tranches de 6 mm d'épaisseur	15~24	Devient douce, recourbée
Orange	coupée en tranches de 6 mm d'épaisseur	5~15	Devient douce, recourbée
Kiwi	Pelé et coupé en tranches de 6 mm d'épaisseur	10~25	Devient doux, recourbé
Poire	Pelée et coupée en tranches de 6 mm d'épaisseur	8~24	Devient douce, recourbée
Ananas	Pelé et coupé en tranches de 6 mm d'épaisseur	10~21	Devient doux, recourbé

### B. Légumes

Les légumes choisis doivent être frais, tendres, sans détérioration ni chocs.

Légume	Procédure	Séchage en H	Effet
Pomme de terre	Coupée en tranches, puis cuire +/- 10 minutes	8~24	Fragile
Brocoli	Pelé, coupé en morceaux et cuit à la vapeur 3-5 minutes	6~20	Fragile
Carotte	Cuire suffisamment pour être coupée en tranche	8~14	Fragile
Piment	Ne pas couper	8~14	Durci
Oignon frais	Effeillé et coupé en tranche	6~10	Fragile
Champignon	Coupé en tranche ou séché entier	6~14	Durci

## C. Viande / volaille / fruits de mer

Les aliments doivent toujours être très frais.

*Note : Ne pas sélectionner des aliments qui viennent de sortir du réfrigérateur, cela risque de produire une grande quantité d'eau lors de la déshydratation des aliments. Une fois la préparation de la viande séchée terminée, celle-ci doit être scellée et réfrigérée.*

Type de nourriture	Procédure	Séchage en H	Effet
Porc / Bœuf	Retirer le gras et saler la viande	10-24	Sec (sans eau)
Poisson	- Cuire à la vapeur ou au grill - couper en morceaux	4~16	Sec (sans eau)
Volaille	- Cuire à la vapeur ou au grill - couper en morceaux	4~16	Sec (sans eau)

## UTILISATION

1. Disposez les fruits ou légumes coupés en morceaux sur les plateaux.

Remarque : Ne superposez pas les pièces les unes sur les autres.

2. Connectez l'appareil
3. Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la température de cuisson souhaitée.

Remarque : Le voyant s'allume et l'appareil commence à fonctionner.



4. Une fois la cuisson terminée, placez le bouton sur 0 et débranchez l'appareil.












## Caractéristiques du produit



1. Équipé d'un couvercle transparent, permet de voir l'effet de la transformation des aliments à temps.
2. Affichez le temps restant au travail, ce qui est pratique pour comprendre la durée de la cuisson. Après la fin du chronométrage, une sonnerie retentira.
3. Le temps de travail le plus long est de 48 heures, protection intégrée contre la surchauffe, sûre et fiable.
4. Commutation entre °F et °C, conception à température fixe multiple (100-1609 °F ou 40-70 °C), adaptée à différents types d'aliments.
5. Cinq couches de grille de cuisson à la vapeur, la grille de cuisson à la vapeur a pour fonction d'ajuster la hauteur. Pour réaliser les différentes capacités d'utilisation de la grille de cuisson à la vapeur, vous pouvez préparer différents aliments en même temps.



## Fonction clef



1. Touche  : appuyez brièvement pour commuter l'interface « RÉGLER l'heure » et « RÉGLER la température » ; Appuyez longuement pour convertir les unités de température.
2. Touche « + » : définir l'interface horaire ; appuyez sur cette touche pour augmenter le temps. Réglez l'interface de température ; appuyez sur ce bouton pour augmenter la température.
3. Touche « - » : définir l'interface horaire ; appuyez sur cette touche pour réduire le temps. Réglez l'interface de température ; appuyez sur ce bouton pour baisser la température.
- 4, touche  marche/arrêt: Mise ne marche / Mise en pause / Arrêter l'appareil.

## Étapes de fonctionnement

1. Branchez l'écran d'affichage du cordon d'alimentation , et entrez dans l'interface pour régler  et régler la valeur lorsqu'elle clignote.
2. Réglage du temps: Appuyez sur la touche  entrez dans l'interface de réglage de la température et l'écran d'affichage affichera . Réglez la valeur lorsqu'elle clignote. Continuez à appuyer sur «» pour changer l'interface de réglage du temps et l'interface de réglage de la température.
3. L'interface de réglage de l'heure peut être réglée par la touche « + » ou « - », plage de réglage de l'heure : 0 ~ 48 h, peut être réglée dans un cycle.
  - 1) Cliquez sur le bouton "+" pour augmenter le temps d'1 heure. Maintenez le bouton enfoncé pour augmenter plus rapidement le temps.
  - 2) Appuyez sur le bouton "-" pour réduire le temps d'une heure. Maintenez le bouton enfoncé pour diminuer plus rapidement le temps.
  - 3) Une fois le réglage de l'heure terminé, appuyez sur le bouton  pour passer au réglage de la température. Tel que:  ↔ 
4. Le réglage de température via la touche « + » ou « - » peut définir la plage de température : 100 ~ 160 °F (5 °F) : 40 ~ 70 °C (5 °C comme unité).
  - 1) Appuyez sur le bouton pour augmenter la plage de température d'un niveau. Appuyez longuement et maintenez enfoncé, et la plage de température augmentera rapidement.
  - 2) Appuyez sur le bouton "-" pour réduire la plage de température d'un niveau. Appuyez longuement et maintenez enfoncé, et la plage de température diminuera rapidement.
5. Processus de travail
  - 1) Après le réglage, appuyez sur la touche  et la machine commencera à fonctionner. Les deux interfaces de travail s'afficheront alternativement.


Tel que  , où « 06HR » représente le temps de travail restant et « 160 « F » représente la plage de température de travail actuelle.

2) Si vous devez régler le « temps » ou la « température » pendant le travail, veuillez appuyer sur  pour accéder au réglage de l'heure, puis appuyez sur  pour accéder à l'interface de réglage de la température. Dans l'interface de réglage de l'heure, cliquez sur "+" ou "-" pour régler l'heure, et dans l'interface de réglage de la température, cliquez sur "+" ou "-" pour régler la température. Après avoir ajusté l'heure ou la température, l'appareil confirmera automatiquement la valeur de réglage après 3 secondes et reviendra à l'interface de travail pour travailler selon le nouveau réglage.

3) Lorsque vous travaillez, appuyez sur le bouton  pour suspendre le travail et appuyer de nouveau sur le bouton  pour reprendre le travail.

6. Éteignez

1) À la fin de la minuterie, entrez l'arrêt, l'invite de sonnerie de la machine : tic-tac - tic-tac - tic-tac - tic-tac.

2) Horaires de travail Appuyez sur le bouton  pour s'arrêter, la machine sonne la cloche : tic-tac.

## RANGEMENT

- S'assurer que l'appareil est complètement refroidi et sec.
- Ne pas enrouler le cordon électrique autour de l'appareil, car cela peut l'endommager.
- Garder l'appareil dans un endroit frais et sec, hors d'accès des enfants.

## GARANTIE CONFORME A LA RÉGLEMENTATION

Avant d'être livrés, tous nos produits sont soumis à un contrôle rigoureux. Cet appareil est garanti 24 mois à partir de la date d'achat du produit par le consommateur.

Les justificatifs de garantie sont :

- la facture et
  - le bon de garantie (situé sur le côté ou le fond de la boîte) tamponné et rempli.
- Sans ces justificatifs, aucun remplacement gratuit, ni aucune réparation gratuite, ne peut être effectué.

Pendant la durée de la garantie, nous prenons en charge, gratuitement, les défauts de l'appareil ou des accessoires, découlant d'un vice de matériaux ou de fabrication par réparation ou, remplacement.

Les prestations dans le cadre de la garantie légale n'entraînent aucune prorogation de la durée de garantie et ne donne pas droit à une nouvelle garantie. En cas de recours à la garantie, rapporter l'appareil complet à votre revendeur, dans son emballage d'origine, accompagné de la preuve d'achat.

La casse de pièces en verre ou en plastique est, dans tous les cas, à votre charge.

Les pièces d'usure (par exemple : les charbons de moteurs, crochets, courroies d'entraînement, télécommande de rechange, brosses à dents de rechange, lames de scies etc.) ainsi que leur nettoyage, entretien ou remplacement, ne sont pas garantis, et sont donc à votre charge.

En cas d'intervention étrangère, la garantie devient caduque.

Après écoulement de la durée de garantie, les réparations peuvent être effectuées, contre paiement, par le commerce spécialisé ou un service de réparation.

## **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Alimentation 220-240V~ 50/60Hz

Puissance 500W

Norme Classe II

Fabriqué en RPC

*Les caractéristiques peuvent changer sans avis préalable*

Débrancher le câble d'alimentation du réseau électrique avant toute opération de nettoyage de maintenance et de montage d'accessoires.

**ATTENTION** : Afin de minimiser les risques de décharge électrique, En cas de panne, ne pas ouvrir le boîtier mais faire appel à un technicien qualifié pour les réparations.

Cet appareil satisfait aux directives CE, il a été contrôlé d'après toutes les directives européennes, actuelles, applicables, comme : la compatibilité électromagnétique (EMC) et la basse tension (LVD).

Cet appareil a été conçu et fabriqué en respect des dernières réglementations et prescriptions techniques, en matière de sécurité.

Avril 2024