

PLAQUE ELECTRIQUE A INDUCTION

Manuel d'utilisation



Cher utilisateur, avant la première utilisation, Lire la présente notice d'utilisation en respectant les consignes de sécurité et les Conseils d'utilisation. Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes.

Conservez là pour une utilisation ultérieure.

Déballer l'appareil en conservant tous les emballages.

MISES EN GARDE IMPORTANTES

- Lire attentivement le manuel d'instructions avant de vous servir de cet appareil.
- Conserver le présent manuel d'instructions.
- Vérifier que la tension de l'installation électrique correspond bien à celle indiquée sur l'appareil.
- L'appareil est destiné à être utilisé pour des applications domestiques et analogues telles que :
 - Zone de travail de cuisine dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail.
 - Fermes.
 - Par des clients d'hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel.
 - Environnements de type chambres d'hôtes.
- L'utiliser en suivant les indications de la notice.
- Ne jamais utiliser cet appareil à proximité des baignoires, des douches, des lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.
- Ne jamais utiliser cet appareil à proximité de projections d'eau.
- Ne jamais utiliser cet appareil avec les mains mouillées ou humides.
- Si malencontreusement l'appareil est mouillé, retirer immédiatement la fiche de la prise de courant.
- Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes.
- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.
- L'appareil doit être utilisé conformément à sa destination. Aucune responsabilité ne saurait être engagée pour tout dommage, éventuellement, causé par une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience

et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.

- Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Cet appareil n'est pas un jouet, ne pas laisser des enfants ou des personnes handicapées jouer avec.
- Afin de protéger les enfants, ne pas laisser traîner les emballages (sac en plastique, carton, polystyrène . . .) et ne jamais les laisser jouer avec les films en plastique :

IL Y A RISQUE D'ETOUFFEMENT.

- De temps à autre, vérifier le cordon d'alimentation électrique en recherchant d'éventuels dommages.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou dans un autre liquide, et ce, pour quelque raison que ce soit.
- Ne jamais mettre l'appareil dans un lave-vaisselle.
- Ne jamais installer l'appareil à proximité de surfaces chaudes.
- Ne pas se servir d'un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé(e), ou après qu'il ait connu un dysfonctionnement ou avoir été endommagé en quoi que ce soit.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire (*) afin d'éviter tout danger.
- Débrancher le câble d'alimentation du réseau électrique avant toute opération de nettoyage, de maintenance et de montage d'accessoires.
- Installer toujours cet appareil dans un environnement sec. Ne pas utiliser ou laisser cet appareil, à l'extérieur quand il pleut.

- Ne jamais se servir d'accessoires non recommandés par le constructeur. Ceux-ci pourraient constituer un danger pour l'utilisateur et risqueraient d'endommager l'appareil.
- Ne jamais utiliser de cordon électrique ou connecteur autre que celui fourni avec l'appareil.
- Ne jamais déplacer l'appareil en le tirant par le cordon d'alimentation électrique et Veiller à ce que le cordon d'alimentation électrique ne puisse pas être coincé de quelque façon que ce soit.
- Ne pas enrouler le cordon d'alimentation électrique autour de l'appareil et ne pas le plier.
- Veiller à ce que le cordon d'alimentation électrique n'entre jamais en contact avec les parties chaudes de cet appareil.
- S'assurer que l'appareil a refroidi avant de le nettoyer et de le ranger.
- Ne jamais toucher les parties, de cet appareil, qui pourraient devenir très chaudes en utilisation, Risque de brûlures.
- Prendre garde que les parties chaudes de l'appareil n'entrent jamais en contact avec des matières inflammables, comme des rideaux, tissus, etc. pendant qu'il est en fonctionnement, car un incendie pourrait se déclencher.
- Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
- Il est recommandé de ne pas déposer d'objets métalliques tels que couteaux, fourchettes, cuillères et couvercles sur le réchaud, car ils peuvent devenir chauds.
- Si la surface est fêlée, déconnecter l'appareil de l'alimentation pour éviter un risque de choc électrique.
- Toujours Poser l'appareil sur une surface plate et stable.
- Ne pas couvrir l'appareil et ne rien poser dessus.
- Toujours retirer la fiche de la prise murale si l'appareil n'est pas utilisé.

- Lors de l'utilisation d'une rallonge, toujours s'assurer que le câble est entièrement déroulé du dévidoir.
- Utiliser uniquement des rallonges approuvées CE. La puissance admissible doit être au minimum de 16A, 250V, 3000W.
- Un Mauvais fonctionnement et l'utilisation incorrecte peuvent endommager l'appareil et causer des blessures à l'utilisateur.
- L'appareil ne doit pas être laissé sans surveillance quand il est connecté à l'alimentation principale.
- L'appareil ne doit pas être utilisé, s'il est tombé ou, s'il présente des signes visibles de dommages.
- En ce qui concerne les détails sur la façon de nettoyer les surfaces qui sont au contact des denrées alimentaires, référez-vous au paragraphe ci-après de la notice.
- Cet appareil est conforme aux normes en vigueur, relatives à ce type de produit.

(*) **Personne compétente qualifiée** : technicien du service après-vente du constructeur ou de l'importateur ou toute personne qualifiée, habilitée et compétente pour effectuer ce type de réparation.

INFORMATIONS GENERALES

Le symbole «LIVRE OUVERT» signifie une recommandation de lire des choses importantes contenues dans la notice.



Le symbole «POUBELLE» barrée, sigle DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique) signifie, qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement.




Le symbole "marquage CE" est la garantie du respect des Normes Européennes harmonisées, facultatives, qui traduisent les exigences essentielles en spécifications techniques. Ces normes ne sont pas obligatoires mais sont garantes de la conformité aux exigences essentielles.



Le symbole ROHS (Restriction of use of certain Hazardous Substances) relative à la protection de l'environnement certifie que pour chacune des 5 substances dangereuses • mercure • plomb • chrome hexavalent • produits de protection contre les flammes PBB et PBDE, La concentration maximale est égale ou inférieure à 0,1% du poids du matériau homogène, et 0,01% pour la 6^{ème} • le cadmium.



Le symbole « DOUBLE CARRÉ » signifie une double isolation. A la fois une isolation principale et une isolation supplémentaire. Cet appareil ne nécessite aucun raccordement de la masse à un



conducteur de protection mis à la terre. Les matériels à double isolation sont dits de classe II.

Le symbole «PAROI ou SURFACE CHAUDE » avertit l'utilisateur que les parois ou la surface de l'appareil peuvent devenir très chaudes, et de prendre les précautions qui s'imposent.



Le symbole « TRIMAN » indique que le consommateur est invité à se défaire du produit dans le cadre d'une collecte séparée (par exemple la poubelle de tri, la déchetterie, le point d'apport volontaire).



Le symbole "Marquage CMIM" est la garantie du respect des Normes Marocaines harmonisées, facultatives, qui traduisent les exigences essentielles en spécifications techniques. Ces normes ne sont pas obligatoires mais sont garantes de la conformité aux exigences essentielles.



Pour plus d'information : <http://www.quefairedemesdechets.fr>

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Toujours débrancher l'appareil et le laisser refroidir avant de le nettoyer.
- Nettoyer l'extérieur de l'appareil avec une éponge ou un linge légèrement humide. Il est possible d'utiliser de l'eau savonneuse.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide !
- Ne jamais utiliser produits abrasifs, de brosse métallique ou autre objet coupant.
- Ne placez aucun objet inflammable, acide ou alcalin à proximité de l'appareil afin d'éviter la corrosion et une durée de vie réduite.
- Veuillez ne pas frotter la surface avec le fond des casseroles afin d'éviter d'endommager la plaque.
 - Utilisez l'appareil à une température et un taux d'humidité appropriés.
 - Ne touchez pas la surface après utilisation, car elle peut rester chaude.
 - Veuillez utiliser des casseroles et des récipients à fond lisse. Dans le cas contraire, la température ne sera pas suffisamment élevée et l'appareil risque de tomber en panne. N'utilisez pas de casseroles en aluminium, en cuivre ou en matériaux non métalliques.
 - La conduction thermique étant lente, les casseroles et récipients vides risquent d'être endommagés ou déformés, même si l'appareil est équipé d'une protection. Veuillez donc ne pas chauffer de casseroles ou de récipients vides.
 - Pour une efficacité optimale, veuillez utiliser les casseroles recommandées. Dans le cas contraire, l'utilisation de casseroles ou de récipients non conformes pourrait entraîner un dysfonctionnement ou une faible efficacité. Il est normal que la montée en température puisse varier d'un appareil à l'autre, et le point d'ébullition peut également différer selon les régions.
 - Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente agréé ou une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.
 - Cet appareil ne chauffe pas les petits objets placés sur sa surface de chauffe. Il est toutefois déconseillé d'y poser des objets métalliques, tels que fourchettes, couteaux, cuillères ou montres, qui pourraient être endommagés lors de la mise en marche.
 - Évitez de heurter la plaque en céramique. En cas de bris, coupez immédiatement l'alimentation et envoyez l'appareil au centre de service

agr  .


- En cas de dysfonctionnement, d  branchez l'appareil et contactez notre centre de service agr  . Ne d  montez pas l'appareil afin d'  viter tout danger.
- Pour toute r  paration, veuillez consulter le manuel de garantie.

KNOW YOUR DEVICE

1. Logos et messages d'avertissement
2. Surface chauffante
3. Indicateur de temp  rature (  C)
4. Bouton M/A (ON/OFF)
5. Touche de s  lection de fonction (Select)
6. Bouton pour Augmenter
7. Indicateur de puissance (W)
8. Affichage LED
9. Bouton pour Baisser
10. Bouton Minuterie
11. Bouton de s  curit   enfant

AVANTAGES DE L'INDUCTION

Efficace et économe en énergie : il utilise l'induction électromagnétique pour chauffer rapidement et efficacement en la combinant aux lignes de force magnétiques.



Sûr et écologique : Cet appareil chauffe uniquement les récipients placés sur sa plaque en verre cristal noir, isolée et étanche. Vous n'avez donc aucun souci à vous faire concernant les débordements d'eau ou de lait. Il est beaucoup plus sûr. En cas de surchauffe ou de variation de tension, l'appareil se met en mode protection. S'il n'y a pas de commande pendant 2 heures, il s'arrête automatiquement. Contrairement aux cuisinières à gaz, il ne présente aucun risque de fuite, d'explosion ou de brûlure, ce qui réduit considérablement les risques d'accidents. La cuisson se fait sans flamme ni fumée, pour une cuisine facile et saine.

Contrôle par microprocesseur :

Température de chauffe réglable : L'appareil maintient une température constante.


Minuterie : L'appareil s'arrête automatiquement après la durée programmée.

Fonction de protection : Pour garantir le bon fonctionnement de l'appareil, le système interne effectue des contrôles et active les protections nécessaires.

Nettoyage facile : La plaque en verre cristal noir est facile à nettoyer. Les débordements d'eau ou de lait ne peuvent pas chauffer ; il suffit de l'essuyer avec un chiffon après avoir retiré le récipient.


RÉCIPIENTS COMPATIBLES

Les casseroles en émail, en acier inoxydable ou en fonte doivent avoir un diamètre compris entre 12 et 26 cm.



RÉCIPIENTS INCOMPATIBLES

Les récipients en aluminium, en cuivre ou en alliage d'aluminium ne doivent pas être utilisés sur la cuisinière, de même que ceux dont le diamètre est inférieur à 12 cm ou supérieur à 26 cm.



PRÉCAUTIONS



Utilisez uniquement la prise spécifiée (Courant > 15 A).




Ne lavez pas directement la cuisinière à l'eau, utilisez plutôt un chiffon humide pour la nettoyer.



Pour éviter tout danger, veuillez ne pas chauffer de récipients vide sur la plaque à induction.




Pour éviter tout risque d'électrocution, l'entrée et la sortie d'air ne doivent comporter aucun corps étranger, tel qu'un fil de fer.



Placez l'appareil de manière uniforme sur une surface plane et non sensible à la chaleur et à au moins 10 cm du mur.



Ne placez pas l'appareil de cuisson à côté d'appareil à haute température et tenez-le éloigné des sources de chaleur.



Ne placez aucune plaque de fer sur la surface ou le fond de la cuisinière afin d'éviter tout risque de surchauffe.



Lors du réchauffage de conserves, veuillez les ouvrir au préalable afin d'éviter tout risque d'explosion.



Tenir hors de portée des enfants après ou pendant la cuisson.

USE

Place a suitable pan or saucepan on the plate heating surface and follow the hereunder steps.

- Completely unwind the power cord.
- Check that the voltage in force in the country where you are, corresponds to that indicated on the appliance.
- Plug the device into a socket in good condition to avoid any danger.
- Disconnect the power supply cable from the electrical network before any maintenance cleaning and fitting of accessories.
- Always place the device on a horizontal and stable table or flat surface.
- Do not modify the device in any way.
- The device should not be left unattended when connected to the main power supply.
- The device must not be used if it has been dropped or shows visible signs of damage.
- This appliance is intended for household use only.

When the power cord is plugged into an appropriate outlet, a “BEEP” indicates that the machine is powered on.

Press the power button to start the plate.

CONTROL PANEL

Allumer

En branchant l'appareil à une prise secteur, tous les voyants LED clignoteront et un bip retentira pendant 1 seconde, puis l'écran LED affichera « Lo » et le voyant M/A continuera de clignoter.

Opération

1. M/A :
Branchez le cordon d'alimentation dans une prise murale et appuyez sur le bouton M/A . La lampe LED “M/A” s'allumera et la fenêtre LED affichera « ---- ». La plaque à induction est maintenant en mode veille.
2. Bouton de SELECTION et modes de cuisson :
Appuyez sur le bouton SELECTION , lorsque la plaque à induction est en veille, l'écran LED affichera alors “2000” et le voyant LED à côté de “W” s'allumera, indiquant que l'appareil chauffe à 2 000 W. La puissance est réglable de 200W à 2000W à l'aide des boutons “ ” et “ ” . Une fonction MINUTEUR est disponible pour le mode puissance.

Appuyez de nouveau sur le bouton “SELECTION” , la plaque à induction passe en mode « Température », l'écran LED affiche “180” et le voyant LED à côté de “°C ” s'allume, indiquant que l'appareil chauffe à 180°C. La température peut être réglée, à l'aide des boutons “ ” et “ ” , de 60 à 240 °C. Une fonction MINUTEUR est également disponible en mode température.

Level	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Power (W)	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Temp (°C)	60	80	100	<u>120</u>	140	<u>160</u>	180	200	220	240

MINUTEUR :

- Vous pouvez pré-régler une durée de cuisson, la modifier ou vérifier le temps de cuisson restant à l'aide du bouton minuteur . Vous pouvez régler le temps de cuisson de 1 minute à 3 heures /180 minutes.
- Lors du réglage de l'heure, si vous maintenez la touche enfoncée sur “ ” ou “ ”, Le temps sera alors augmenté/diminué de 10 minutes par étape.
- Pour appliquer la durée sélectionnée, patientez quelques secondes sans appuyer sur d'autres boutons. Le minuteur est activé.
- Vous pouvez annuler le minuteur en appuyant pendant 2 secondes sur le bouton MINUTERIE .
- Pour interrompre la cuisson sans avoir réglé de durée, éteignez l'appareil à l'aide du bouton M/A .

VERROUILLAGE :

Appuyez sur le bouton pour verrouiller l'appareil. L'écran affiche « L » et tous les autres boutons sont désactivés (sauf le bouton Marche/Arrêt). Appuyez de nouveau sur le bouton pour déverrouiller l'appareil.

PRISE D'AIR ET VENTILATION

Après une utilisation prolongée, des résidus et de la poussière peuvent s'accumuler dans les prises d'air et les grilles de ventilation.

Nettoyez-les avec une brosse souple ou une éponge humide.

Ne les nettoyez jamais à l'eau.

RANGEMENT

- S'assurer que l'appareil est complètement refroidi et sec.
- Ne pas enrouler le cordon électrique autour de l'appareil, car cela peut l'endommager.
- Garder l'appareil dans un endroit frais et sec.

Conditions Générales de Garantie SoTech Techwood

Avant d'être livrés, tous nos produits sont soumis à un contrôle rigoureux. Cet appareil est garanti 24 mois (pièces et M.O » à partir de la date d'achat du produit par le consommateur.

Les justificatifs de garantie sont :

- la facture et/ou ticket de caisse avec le modèle de l'appareil et la date d'achat.

Sans ces justificatifs, aucun remplacement gratuit, ni aucune réparation gratuite, ne peut être effectué.

Pendant la durée de la garantie, nous prenons en charge, gratuitement, les défauts de l'appareil ou des accessoires, découlant d'un vice de matériaux ou de fabrication par réparation ou, remplacement.

- Toute réparation ou échange entraînera automatiquement une extension de la garantie de 6 mois.

En cas de recours à la garantie, rapporter l'appareil complet à votre revendeur, accompagné de la preuve d'achat.

- En cas de retour d'un appareil défectueux, nous vous conseillons d'envoyer l'appareil dans son emballage d'origine ou dans un emballage bien protégé afin d'éviter tout dommage.

- La garantie n'est pas applicable aux pièces fragiles en verre, en céramique, en matière plastique, etc..., lorsque leur défaillance n'est pas imputable à un défaut de fabrication ou de conception.

Les pièces d'usure (par exemple : les charbons de moteurs, crochets, courroies d'entraînement, télécommande de rechange, brosses à dents de rechange, lames de scies etc.) ainsi que leur nettoyage, entretien ou remplacement, ne sont pas garantis, et sont donc à votre charge.

En cas d'intervention étrangère, la garantie devient caduque.

Après écoulement de la durée de garantie, les réparations peuvent être effectuées, contre paiement, par le commerce spécialisé ou un service de réparation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation 220-240V~ 50Hz

Puissance 2000W max.

Norme Classe II

Consommation en mode veille : 0,65W

Cette appareil passe en mode veille automatiquement au bout de 1min.

REMARQUE : Cet appareil passe en mode veille lorsqu'il est éteint.

Made in RPC

Les caractéristiques peuvent changer sans avis préalable

ATTENTION : Afin de minimiser les risques de décharge électrique, En cas de panne, ne pas ouvrir le boîtier mais faire appel à un technicien qualifié pour les réparations.

Cet appareil satisfait aux directives CE, il a été contrôlé d'après toutes les directives européennes, actuelles, applicables, comme : la compatibilité électromagnétique (EMC) et la basse tension (LVD).

Cet appareil a été conçu et fabriqué en respect des dernières réglementations et prescriptions techniques, en matière de sécurité.

CODES ERREURS

Si votre plaque à induction présente un dysfonctionnement, veuillez vérifier les points suivants avant de l'envoyer en réparation.

ERREUR	EXPLICATION
E0	L'appareil ne dispose pas de récipient ou celui-ci est inadapté.
E01	L'IGBT est en surchauffe ou son capteur est en circuit ouvert ou en court-circuit.
E02	Le capteur thermique sous la vitre est en circuit ouvert ou en court-circuit.
E03	La tension d'entrée est anormale.